

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en lima (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES**LIMA**

Dirección1: Av. Garcilazo de la Vega 1348 Ciber Plaza - Cercado de Lima

Dirección2: Los Negocios 449 Surquillo - Lima

Dirección3: Calle Raúl Rebagliati 171 - Urb. Santa Catalina La Victoria Lima 13 - Peru..

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: RANDAL SOLUCIONES S.A.C

215-2082877-0-76

Cuenta Corriente BCP DOLARES : RANDAL SOLUCIONES S.A.C

215-2224426-1-75

Cuenta Corriente SOLES CONTINENTAL : RANDAL SOLUCIONES S.A.C

0011-0220-0201351592"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. LIMA: 01-7390711 TELF. PROVINCIAS : 054-790792

RPM #988940015 RPC: 952700783

RAZON SOCIAL

Razón Social: RANDAL SOLUCIONES SAC

RUC: 20456235566

Botón Espía Eye Button

BidCom ^{bot-04}

Especificaciones Técnicas:

- Batería de litio recargable por entrada USB (3 Hs de grabación)
- Resolución 640*480
- 30 Cuadros por segundo
- Grabación de video a color
- Grabación de Audio
- Función Fotográfica

Instrucciones de Uso:

Con el botón apagado siga las siguientes instrucciones:

Encendido: Presionar el botón 1 hasta que la luz del indicador se encienda y vibre (LUZ ROJA)

Función Fotografía: Presionar una vez el botón 2 para tomar una foto. Por cada fotografía, la cámara vibrará una sola vez.

Función Video: Mantener presionado por unos segundos el botón 2, en ese momento la cámara vibrará dos veces, la luz indicadora titilará dos veces y se apagará. En ese instante ud. comenzó a filmar. Para detener el video presionar una vez el botón 1 y la cámara vibrará tres veces (LUZ ROJA)

Función Audio: presionar una vez el botón 1, en ese momento la cámara vibrará por unos segundos (5 veces consecutivas) y la luz indicadora titilará cinco veces y se apagará. En ese instante ud. comenzó a grabar. Para detener la grabación presionar una vez el botón 1 y la cámara vibrará tres veces. (LUZ ROJA)

Apagado: Mantener apretado unos segundos el botón 1 hasta que la cámara vibre dos veces.

Configuración de fecha y Hora:

Dentro de la Memoria encontrará una carpeta llamada Programas, dentro de ella seleccione el archivo "WriteTime(日期、时间设置软件)", y luego presionar UPDATE. En ese momento se le configurará la fecha y la Hora actual.



BidCom