

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envio courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envio gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en lima (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES

LIMA

Dirección1: Av. Garcilazo de la Vega 1348 Ciber Plaza - Cercado de Lima

Dirección2: Los Negocios 449 Surquillo - Lima

Dirección3: Calle Raúl Rebagliati 171 - Urb. Santa Catalina La Victoria Lima 13 - Peru..

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: RANDAL SOLUCIONES S.A.C
215-2082877-0-76

Cuenta Corriente BCP DOLARES : RANDAL SOLUCIONES S.A.C
215-2224426-1-75

Cuenta Corriente SOLES CONTINENTAL : RANDAL SOLUCIONES S.A.C
0011-0220-0201351592"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. LIMA: 01-7390711 TELF. PROVINCIAS : 054-790792

RPM #988940015 RPC: 952700783

RAZON SOCIAL

Razón Social: RANDAL SOLUCIONES SAC

RUC: 20456235566



Instrucciones Para El Lapicero Espía

Para Grabar Video:

Inserte la memoria en el Lapicero y presione el botón por 2 segundos la luz se encenderá Rojo, luego presione una vez mas y la luz rojo va a parpadear, esto significa que esta grabando un video, puede pausar el video presionando el botón de nuevo (cada vez que pause la grabación este creara un nuevo archivo de video en la memoria)

Para Grabar Fotos

Inserte la memoria en el Lapicero y presione el botón unos 2 segundos hasta que la luz se encienda de color roja y presione rápidamente el botón 3 veces, la luz tornara Anaranjado, cada vez que presione el botón esta luz va a parpadear, esto significa que una foto fue tomada.

Para Grabar Audio

Inserte la memoria en el Lapicero y presione el botón unos 2 segundos hasta que la luz se encienda de color roja y presione rápidamente el botón 3 veces y luego 3 veces mas, la luz aparecera Verde, luego presiona y este empezara a parpadear iniciando la grabación de Audio

Para Apagar El Lapicero

Mantenga presionado el botón hasta que la luz de apague

Conectar al Pc

Simplemente conecte el cable USB del Lapicero al PC, este lo reconocerá como una memoria USB o Tarjeta Micro Sd, abre la carpeta y ahí veras los folders de Fotos y Videos.

-Al conectar asegurarse de que la memoria del lapicero este en su sitio de lo contrario este no lo reconocerá

- No se necesita drivers