

CONDICION DE COMPRA

- Los Precios están expresados en Moneda Soles
- Validez de la Propuesta: 30 días o hasta agotar stock"

GARANTIA DEL PRODUCTO

- GARANTIA DE 1 AÑO

FORMA DE PAGO**PLAZO DE ENTREGA**

- Entrega Inmediata o dentro de 24 a 48 horas

FORMAS DE PAGO

- EN CASO DE ENTIDADES PUBLICAS EL PAGO ES DESPUES DE LA ADQUISICION EN LOS ALMACENES DE LA INSTITUCION

-EN CASO DE EMPRESA PRIVADA

Opcion1: (Envío courier gratis): previo depósito de la totalidad a las cuentas del banco (envío gratis) a la cuenta corriente bcp soles

Opcion2: (Entrega en nuestras oficinas):

Solicitar la direccion mas cercana a su residencia al rpm #999033365 rpc: 959354677, estamos ubicados en lima (Distritos de surco, javier prado y wilson) , arequipa, trujillo, otros departamentos

Opcion3: Para Entidades del Estado : Pago despues de la Entrega"

DIRECCIONES**LIMA**

Dirección1: Av. Garcilazo de la Vega 1348 Ciber Plaza - Cercado de Lima

Dirección2: Los Negocios 449 Surquillo - Lima

Dirección3: Calle Raúl Rebagliati 171 - Urb. Santa Catalina La Victoria Lima 13 - Peru..

AREQUIPA

Calle Rivero 107 oficina 302g

CUENTAS DEL BANCO

Cuenta Corriente BCP Soles: RANDAL SOLUCIONES S.A.C

215-2082877-0-76

Cuenta Corriente BCP DOLARES : RANDAL SOLUCIONES S.A.C

215-2224426-1-75

Cuenta Corriente SOLES CONTINENTAL : RANDAL SOLUCIONES S.A.C

0011-0220-0201351592"

TELEFONOS Y RAZON SOCIAL

TELF. LIMA: 01-7390711 TELF. PROVINCIAS : 054-790792

RPM #988940015 RPC: 952700783

RAZON SOCIAL

Razón Social: RANDAL SOLUCIONES SAC

RUC: 20456235566

Instrucciones Para El Reloj Espía



Para Prender y Apagar El Dispositivo

Mantenga Presionado el Boton 1 por 2 segundos para prender el dispositivo, este mostrara una luz azul. Para Apagar Mantenga presionado el mismo Boton por 2 segundos, este parpadeara rojo y se apagara

Para Grabar Video:

Presione el Botón1 la luz la luz va a parpadeara y se apagara, esto significa que esta grabando un video, puede pausar el video presionando el Botón 1 nuevamente (cada vez que pause la grabación este creara un nuevo archivo de video en la memoria)

Para Grabar Fotos

Presione el Botón 2, mostrara una luz Roja y luego pasara a azul nuevamente, esto significa que una foto fue tomada.

Para Grabar Audio

Mantenga presionado el botón 2 hasta que la luz de parpadee rojo, esto significa que esta tomando Audio

Conectar al PC

Desenrosque el Botón 3 (Ranura, USB) y conecte el cable USB del Reloj al PC, este lo reconocerá como una memoria USB o Tarjeta Micro Sd, abre la carpeta y ahí vera los folders de Fotos y Videos.