

Dräger DOB 200 ECO – Bomba de trasvase de oxígeno para la minería

Descubra el Dräger DOB 200 ECO: una estación de recarga eficiente y portátil para todas las botellas de oxígeno Dräger PSS® BG 4 plus. Su diseño compacto con ruedas facilita el transporte, mientras que su resistente carcasa protege el contenido. El proceso de recarga simple y automatizado ahorra tiempo y esfuerzo.



D-115202-2013

PROCESO DE LLENADO SIMPLE

Dräger DOB 200 ECO proporciona la presión adecuada para poder llenar las botellas de oxígeno Dräger PSS BG 4 plus en solo un paso. Además, el bombeo extra ya no es necesario gracias a su tecnología innovadora e intuitiva. Cuando se alcanza la presión de llenado adecuada, Dräger DOB 200 ECO se apaga automáticamente.

POSICIÓN FLEXIBLE DEL PANEL DE LLENADO

Para su uso portátil, solo hay que acoplar el panel de llenado directamente a la bomba. El panel de llenado puede montarse en la pared para llenar las botellas fácilmente en talleres. Pueden llenarse hasta cuatro botellas de manera simultánea.

PROCESO DE LLENADO SEGURO

La bomba manual sin aceites ni grasas se encarga de que el oxígeno no se contamine a través de agentes lubricantes, lo que reduce el riesgo de incendio durante el proceso de llenado.

MALETA DE PROTECCIÓN PORTÁTIL Y RESISTENTE

La Dräger DOB 200 ECO va protegida por una maleta de plástico resistente. Las ruedas integradas ofrecen facilidad en el manejo y hacen que el traslado desde un vehículo a la zona de trabajo se realice de manera rápida y sin dificultades.

Además, el panel de llenado y las mangueras de conexión pueden almacenarse dentro del estuche.

MANTENIMIENTO EFICIENTE

El Dräger DOB 200 ECO cuenta con una vida útil larga y requiere poco mantenimiento. Los kits de mantenimiento para aplicaciones específicas reducen aún más las labores de mantenimiento.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- suministro de energía monofásico
- sistema de desgasificación a través de calibrador
- funcionamiento simple
- cierre de seguridad en la maleta



D-85357-2013

Dräger DOB 200 ECO
Panel de oxígeno

DATOS TÉCNICOS

Peso (incl. panel de llenado)	75 kg (tipo A) / 78 kg (tipo B)
Dimensiones (An x Al x F)	800 x 581 x 482 (mm)
Ruido	72,5 dB[A]
Presión de funcionamiento máx. (tipo A)	220 +5 bar / 3.200 +72,5 psi
Presión de funcionamiento máx. (tipo B)	241 +5 bar / 3.500 +72,5 psi
Rango de temperatura	De -15 °C a + 40 °C
Conexiones	G3/4 rosca exterior
Suministro	Mín. 70 NI/min
Medio	O ₂ o gas respirable enriquecido con O ₂
Suministro de energía (Tipo A)	
Variante motor 1	230 V / ~ 50 Hz
Variante motor 2	230 V / ~ 60 Hz
Variante motor 3	115 V / ~ 50 Hz
Suministro de energía (Tipo B)	
Variante motor 4	115 V / ~ 60 Hz

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	Referencia
Dräger DOB 200 ECO (motor 1 - 4) (sin panel de llenado)	69 03 800
Paneles de llenado	
Panel de llenado O ₂ PS220 G3/4a - G3/4i (4 x) (Incl. manguera de llenado)	69 05 280
Panel de llenado O ₂ PS220 G3/4a - CGA540i (4 x) (Incl. manguera de llenado)	69 05 281
Panel de llenado O ₂ PS220 G3/4a - W21,8i (4 x) (Incl. manguera de llenado)	69 05 282
Panel de llenado O ₂ PS220 G3/4a - M24x2i (4 x) (Incl. manguera de llenado)	69 05 283
Panel de llenado O ₂ PS220 G3/4a - M26x2a (4 x) (Incl. manguera de llenado)	69 05 284
Panel de llenado O ₂ PS220 G3/4a - BS341No3i (4 x) (Incl. manguera de llenado)	69 05 343
Manguera del panel de llenado O ₂ PS220 0,7 m G3/4i - G3/4i	69 04 969

Para otras mangueras de llenado ver la lista de precios.

**SEDE PRINCIPAL
GRUPO DRÄGER**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania

SEDE REGIONAL**PANAMÁ**

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel: +507 377 9100
Fax: +507 377 9130

**VENTAS INTERNACIONALES
PANAMÁ**

Draeger Panamá Comercial S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel +571 635 8881
Fax +571 635 8815

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B1607BLF San Isidro
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836 8310
Fax +54 11 4836 8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 - Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 6401
Fax +55 11 4193 2070

CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905 212 6600
Toll-free +1 877 Dräger 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 877 651 0902
Toll-free Fax +1 800 329 8823

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, Conchalí,
Santiago, Chile
Tel +56 2 2482 1000
Fax +56 2 2482 1001

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4337
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 - Perú
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73